

## 取扱説明書

## Z WHEEL R50 アルミリム

この度は Z WHEEL R50アルミリムをお買い上げ頂き、ありがとうございます。

本製品はコンペティションレース用にデザインされた軽量リムです。径の小さい鉄ニップルの車輌にもZ WHEELアルミニップルを使用する事に より幅広く対応しています。

取り付け作業を行う前に本書を必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 1. 注意事項

- 1) 本製品は必ず適応の合ったアルミニップルを使用してください。それ以外をご使用の場合、リムに開いているニップル穴のサイズが合わ ない為、組み立て不良を起こし大変危険です。
- 2) 製品に対し、加工・改造を絶対に行わないでください。
- 3) 本製品には回転方向があります。必ずサイズ打刻部にあるローテーションマークに従い組み立ててください。
- 4) 装着するタイヤは必ずリムサイズに合ったタイヤをご使用ください。
- 5) 適応以外の車両に装着しないでください。破損の原因になります。
- 6) 使用する車両のサービスマニュアルに従い、運行前点検を必ず行ってください。
- 7) 走行時に大きな衝撃を受けたり、異常な振動・ハンドルの振れ等を感じた場合は直ちに安全な場所に停車し、点検を行ってください。異常 が見られた場合は使用を中止してください。
- 8) リムの外観(ニップル・バルブ・ビードストッパーの穴や溶接部等)に変形や亀裂、腐食などが見られたら直ちに使用を中止してください。
- 9) カラーアルマイトされた製品は、紫外線または酸性雨などに影響を受け退色・変色する場合があります。またご購入された時期や生産 ロットにより色の濃淡が若干変わる場合がありますのでご了承ください。
- 10) 改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

## 2. ホイールの分解/組立て

- 1) 分解する前に、スポークを組む順番や方向を確認できるように、撮影などをし記録を残しましょう。
- 2)リムを組む位置(オフセット量)を記録してください(図1参照)。この時、取り外すリムとR50アルミリムが同じサイズであっても幅が若干異な る場合があります。その場合はリムの中心が同じ位置にくるように、幅の差を計算して調整してください。
- 3)スポークに種類がある場合があります。分解する際は種類が混ざらないように、左側-N、左側-OUT、右側-N、右側-OUTの4種類に分けて 管理しましょう。(図2参照)
- 4)組立て時は、撮影した写真などを参考に外したスポークを必ず同じ場所に取り付けてください。 リムを組付ける時に、必ずリムのニップル 穴とスポークの角度が合う位置に組付けてください。
- 5)スポークのネジ部にグリスを塗布し、ニップルを締め付けてください。
- 6) 専用の振れ取り台等を使用し、分解前に記録した数値を参考にリムが正しい位置にくるよう、ニップルを締め込んでいきます。振れの限度 やニップルの締付トルクは、組付ける車両のサービスマニュアルに従い組み立ててください。 (参考例 2010 HONDA CRF250R リム振れ/縦・横方向2.0mm未満 ニップル締め付けトルク/3.7N・m)
- 7) 慣らし走行後、初期ゆるみが無くなるまで増し締めを行ってください。



